


# Aansluitschema LT HiPro


1



## LT HiPro met draaischakelaar

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.


2



## LT HiPro met Geba sleutelschakelaar

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

3



## LT HiPro met Inis Uno

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.


# Afstellen LT HiPro

## 1 Voorbereiding




Druk beide afstelstiften in

## 2 Afstellen van de onderste eindpositie



## 3 Afstellen van de bovenste eindpositie



## 4 Test

